

TOREZZA

Instrukcja montażu odpływu liniowego Torezza

Przygotowanie do montażu

Przed rozpoczęciem prac należy:

- sprawdzić kompletność zestawu
- sprawdzić, czy odpływ nie został uszkodzony podczas transportu
- zapoznać się z parametrami technicznymi konkretnego modelu

Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego instalatora.

Montaż

Odpływ należy ustawić w miejscu montażu i wypoziomować przy użyciu nóżek montażowych lub stabilnego podparcia. Górna krawędź rynny powinna znajdować się ok. 1-2 mm poniżej poziomu gotowej posadzki (z uwzględnieniem kleju i płytki).

Odpływ należy podłączyć do instalacji kanalizacyjnej zgodnie z kierunkiem przepływu. Połączenie musi być szczelne. Przed wykonaniem kolejnych warstw zaleca się przeprowadzenie próby szczelności.

Należy wykonać spadek posadzki w kierunku odpływu. Zalecany spadek: ok. 2% (ok. 2 cm na 1 m).

Hydroizolację należy wykonać z użyciem mat lub folii uszczelniających, zapewniając szczelne połączenie z kołnierzem odpływu oraz stosując taśmy i narożniki uszczelniające.

Po wykonaniu hydroizolacji należy wykonać warstwę spadkową lub wylewkę, następnie ułożyć płytki i zamontować ruszt lub pokrywę pod płytkę.

Po zakończeniu montażu należy usunąć zanieczyszczenia, sprawdzić przepływ wody i szczelność instalacji oraz zamontować elementy wyjmowane (np. koszyk na zanieczyszczenia, ruszt).

Ważne zalecenia eksploatacyjne

- Należy regularnie czyścić syfon i elementy zatrzymujące zanieczyszczenia
- Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych (chlorowych, kwasowych)
- Nie należy mechanicznie ingerować w elementy fabrycznie skręcone